



## Programowanie układu AT89s52 w syntezie DL4JAL

Programowanie bezpośrednio w płytce I bez odpinania LCD

Programator należy pobrać z adresu:  
<http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.zip>

Programator podłączamy do działającego układu I odpinamy także - bez wyłączenia napięcia  
 Do programowania zalecane jest zasilanie syntezy z baterii.

/ by SP2SWJ & Balinus1

[http://sp2swj.republika.pl/DDS\\_DL4JAL/INDEX.htm](http://sp2swj.republika.pl/DDS_DL4JAL/INDEX.htm)