

W skrócie o funkcji BANDS:

Dotyczy oprogramowania VNA MAX4 w wersji 079 lub nowszego

Po włączeniu VNA MAX 4 w trybie LCD uruchamia się domyślnie z włączoną funkcją "B" i zakres skanowania to 1 do 51 MHz

klawiszami UP DOWN szybko wybieramy jedno z pasm amatorskich.

Pozostałe funkcje bez zmian :-) klawiszem FUNKCJA możemy przechodzić kolejno pomiędzy:

BAND > STEP > CENTER > ZOOM > LEFT > RIGHT > BAND

Lista pasm zaprogramowanych w VNA:

- 1 1MHz ... 51 MHz pełen zakres
- 2 1,8 MHz
- 3 3,5 MHz
- 4 7 MHz
- 5 5,5 MHz
- 6 10,5 MHz
- 7 14 MHz
- 8 18 MHz
- 9 21 MHz
- 10 24 MHz
- 11 28Mhz
- 12 51 MHz
- 13 CB - 26950..27180..27410
- 14 8,950 MHz.... 9,050MHz
- 15 10,650 MHz 10,750 MHz
- 16 1 MHz ... 10 MHz
- 17 10 MHz ... 30 MHz
- 18 ostatnio wybrane pasmo

jeżeli klawiszami UP DOWN wybierzemy pasmo to potem możemy dwa razy FUNKCJA i mam ZOOM i poszerzyć zakres – jak potrzeba ☺

Powodzenia w klikaniu po klawiszach.

SP3SWJ

www.sp3swj.com