

UWAGA zdjęcia płytek poniżej wykonane sa na wersji DDS2 V0.9 i nieznacznie różnia się ułożeniem niektórych elementów

Przed montażem należy szfrować otwory NIEMASOWE na płycie od strony elementów

Kolejność montażu: Układ AD9851, elementy SMD, podstawki, mostki drutowe masowe, reszta

Elementy lutować w takiej kolejności żeby łatwo było lutować nogi MASY dwustronnie, stabilizatory itp. !!!!!!!!

Wszystkie nogi MASOWE lutować dwustronnie

