



Dodanie połączeń masowych

Wymiana rdzenia na AMIDON  
BN 73 202

demontaż kondensatora na wejściu

W miejsce bezpiecznika zamontowany  
dławik WCZ i dodane kondensatory w  
zasilaniu  
1000uF + 1000uF

Dodanie równoległe mikowego  
kondensatora na wyjściu 1000pF

Dodanie równoległe kondensatora w  
VOX 10 pF

Dodanie połączeń masowych

Wymiana kabli na grubsze z  
bezpiecznikiem na kablu

**Upgrade wzmacniacza BY SP3SWJ**