



Dodanie połączeń masowych

Wymiana rdzenia na AMIDON
BN 73 202

demontaż kondensatora na wejściu

W miejsce bezpiecznika zamontowany
dławik WCZ i dodane kondensatory w
zasilaniu
1000uF + 1000uF

Dodanie równoległe mikowego
kondensatora na wyjściu 1000pF

Dodanie równoległe kondensatora w
VOX 10 pF

Dodanie połączeń masowych

Wymiana kabli na grubsze z
bezpiecznikiem na kablu

Upgrade wzmacniacza BY SP3SWJ